



Grundriss M. 1:10



Seitenansicht M. 1:10



Futterholz stramm zwischen Mittelpfette und Kamin einpassen.
Öffnung im Kamin schonend durch Kernbohrungen erstellen.

Ansicht M. 1:10

