



Vordimensionierung der Sollrissfugen:

- planmäßig abgedichtete Sollrissfuge in der Bodenplatte
- planmäßig abgedichtete Sollrissfuge in der Wand

Ergänzende Maßnahmen:

- an Fundamentversprünge ist seitlich an den vertikalen Flächen eine Weicheinlage vorzusehen
- betontechnologische Maßnahmen (niedriger w/z-Wert, geringe Wärmeentwicklung etc.)
- ausführungstechnische Maßnahmen: fachgerechte Nachbehandlung

